

Instalar Mini-Impresor Termico(Portatil)



1. Parear pc con impresor mediante bluetooth
2. en impresores de windows aparecerá el impresor, dar clic en propiedades del mismo y ver qué puerto COM se asigno
3. ir al setup de driver y en la configuración seleccionar COM asignado.

Video: [Impresor MINI Térmico](#)